

Anleitung zur richtigen Farbauftrag

Markierungsfarben 1-K und 2-K Farben

Anwendungsanleitung:

Farbe gut aufrühren. Bei 2-K Farben Härter (Mischungsverhältnis 20:1) einrühren, die gelieferten Mengen sind aufeinander abgestimmt. Farbe dünn (nicht verdünnen) auf die gut abgeklebte Fläche gleichmäßig deckend aufrollen. Nachdem Farbe angetrocknet ist, einen 2. deckenden Auftrag aufbringen. Farbe ist über 5°C Nachttemperatur verwendbar. Nur auf **völlig trockenem** Untergrund verwendbar.

Die relative Luftfeuchtigkeit darf 75% nicht überschreiten.

Verdünnung für Farben

Anwendungsanleitung:

Die Markierungsfarbe erfordert in der Regel keine Zugabe der Verdünnung. Allerdings ist es bei warmen Temperaturen empfehlenswert, die Farbe etwas zu verdünnen. Zur Reinigung der Gerätschaften ebenfalls erforderlich.

Papierklebeband, 50 mm breit /50 m lang

Anwendungsanleitung:

Damit ein genaues Ergebnis mit sauberen Kanten erreicht werden kann, müssen die Ränder der zu markierenden Fläche gut abgeklebt werden.

Bevor das Klebeband seitlich links und rechts vom zu markierenden Parkplatzstrich angehaftet wird, muss der Untergrund gut abgekehrt und frei von Steinchen und Schmutz sein.

Klebeband gut an den Rändern andrücken (draufsteigen), dann Farbe dünn (nicht verdünnen) auf die gut abgeklebte Fläche gleichmäßig deckend aufrollen. Nachdem Farbe angetrocknet ist, einen 2. deckenden Auftrag aufbringen. Das Klebeband vorsichtig entfernen. Aufpassen, dass Farbe nicht „mit-weggerissen“ wird – besonders bei 2-Komponenten Farben.

Farbrolle aus Lammfell 10/11 cm breit

Anwendungsanleitung:

Lammfellrolle in gut aufgerührte Farbe tauchen und auf den vorbereiteten Untergrund gleichmäßig und satt rollen.

Nach Gebrauch kann Lammfellrolle entsorgt werden, da nicht mehr zur weiteren Verarbeitung tauglich.

Stielbügel für Farbrolle

Anwendungsanleitung:

Lammfellrolle fest auf den Stiel aufdrücken und schon kann losgelegt werden.

Nach Gebrauch Lammfellrolle vom Stiel entfernen und Stiel sehr gut mit Verdünnung säubern, da sonst Probleme bei der nächsten Anwendung auftreten.

Schlagschnur (+ Kreidepulver für Schlagschnur gratis)

Anwendungsanleitung:

Schlagschnur mit Kreidepulver auffüllen.

Mit der Schlagschnur erzielen Sie ein professionelles, „Schnur“ -gerades Ergebnis.

Dazu wird der Parkplatz-Strich links und rechts mit der Schlagschnur „geschnürt“*. So sehen Sie schon genauestens vor der eigentlichen Markierung den Aufriss.

Der „geschnürte“ Parkplatzstrich kann nun sauber abgeklebt werden und einem professionellen Ergebnis steht nichts mehr im Wege.

*geschnürt: (wir Bayern sagen so dazu ☺)

*Die mit Kreide gefüllte Schlagschnur herausziehen; eine Person hält die Schnur an das eine Ende der gewünschten Linie, die andere Person an das andere Ende. Jetzt drücken beide die Schlagschnur **fest** zu Boden. Nun zieht eine Person die gespannte Schnur **gerade** in die Höhe und lässt sie wieder nach unten schlagen. Schon haben Sie eine perfekte Linie, die ihnen als Vormarkierung dient.*

Ölsignierkreide gelb, zum Vormarkieren

Anwendungsanleitung:

Dient Ihnen als Hilfe bei der Vermessung Ihres Parkplatzes.

Einfach den gewünschten Messpunkt mit der Kreide am vorderen und hinteren Ende des Parkplatzstriches signieren, und schon haben Sie die genauen Anhaltspunkte für Ihre Schlagschnur.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Verarbeiten unserer Produkte, bei Rückfragen können sie uns gerne fragen.

Ihr markierungsfarben-shop.de team